



Gereed maken Afstandsbediening

- Afstandsbediening opladen.
- Plaats het schroefdraad van de antenne in de zender en draai deze hand vast aan.

Opladen ontvanger

- Til het kleine rubberen lipje van de ontvanger op.
- Steek de lader in het stopcontact en in de lader poort van de ontvanger.
- Een rood LED licht gaat branden bij het opladen ALLEEN DE EERSTE 3 KEREN, dan opladen in 3 uur.
- Daarna maximum opladen ongeveer 2 uur, de ontvanger werkt alleen bij volledige oplading. Het blauwe LED lampje op de ontvanger gaat branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Gereedmaken ontvanger

- Neem de PU band uit de verpakking, bevestig deze aan de ontvanger.

Power on/ off ontvanger & match van de ontvanger met de zender

- Zet de ontvanger aan door het cirkeltje aan de zijkant van de ontvanger tegen het cirkeltje op de achterkant van de afstandsbediening te houden tot de ontvanger gaat trillen. Als de ontvanger net is opgeladen, is deze al aan.
- De ontvanger wordt actief gemaakt, door met de knop aan de linkerkant van de afstandsbediening een stand te kiezen (kies stand 1 voor de eerste ontvanger en eventueel stand 2 voor de tweede ontvanger, in stand 00 krijgen beide ontvangers signalen van de afstandsbediening).
- Druk op één van de drie knoppen aan de voorkant van de afstandsbediening. De ontvanger is nu met de afstandsbediening verbonden.
- De intensiteit van de correctie kan ingesteld worden door aan de ronde duimknop te draaien (niveau 1 tot en met 9).

Automatische anti-blaf functie

- Druk de knop aan de linkerkant van de afstandsbediening 3 seconden in om de automatische anti-blaf functie aan te zetten. Het blauwe LED lampje licht op als dit gelukt is. Doe dit nogmaals om deze functie weer uit te zetten. LET OP: deze functie is niet beschikbaar in de 00 stand.
- Ga een aantal keer achter elkaar met de ontvanger over een ruw houten oppervlak om de anti-blaf functie te testen. Als de functie naar behoren werkt, gaat de ontvanger af.

Zender

De zender start automatisch op als u 1 van de knoppen indrukt, de zender is gereed als een blauw lampje bij het symbool hond knippert. Bij gebruik van 1 ontvanger altijd symbool hond 1. Uitschakelen gaat automatisch na enkele minuten niet in gebruik te zijn geweest.

Symbool

Geluid Alleen een pieptoon



Vibratie Alleen trillen



Stroom Alleen stroom