



Onzichtbare Omheining EKM-300

Handleiding

Het gebied afbakenen:

Stap 1: Installeer de zender. De zender dient in de buurt van een stopcontact aan de muur bevestigd te worden. Doe de stekker pas in het stopcontact nadat de draad is uitgelegd. De zender dient in een vochtvrije ruimte geplaatst te worden.

Stap 2: Leg de draad op het door u gekozen gebied uit. Als u de draad rondom het hele gebied heeft uitgelegd, knipt u de draad af.

Stap 3: Let op, de bevestiging moet waterdicht zijn. Strip het rubber van de draad af aan één uiteinde van allebei de gedraaide draden (ongeveer 1cm).

Stap 4: Verbind de draad met de zender aan de muur. Stop de gestripte uiteinden in de daarvoor bestemde openingen in de zender.

Stap 5: Stop de stekker in het stopcontact. **Let op: test de omheining voordat u deze ingraaft.**

De halsband: Stop de batterij in de ontvanger van de halsband. Als het lampje groen gaat branden, werkt de ontvanger naar behoren. Als het lampje rood gaat branden, is de batterij leeg en dient deze vervangen te worden.

Doe de halsband pas bij uw hond om als u het systeem heeft getest!

U kunt de omheining testen met behulp van het bijgeleverde testlampje. Plaats het testlampje op de pinnen van de halsbandontvanger. Houdt de ontvanger op hoogte van uw hond zijn nek en loop richting de omheining. Als het lampje gaat branden, werkt de omheining naar behoren. Loop ook langs het gebied waar de hond wel mag lopen, dit zodat u er zeker van bent dat hij hier geen correctie krijgt.

De correctie: Als uw hond de draad nadert, hoort hij een correctie toon die 4-10 seconden duurt. Als de hond hierna niet van de draad wegloopt, hoort hij weer een correctie en krijgt hij een lichte schok. Dit gebeurt net zo lang tot hij bij de draad vandaan loopt. De schok wordt sterker naarmate de hond dichterbij de draad komt. Indien u geen gebruik wenst te maken van de schokfunctie dient u de rubberen dopjes op de pinnen te plaatsen.

Als uw hond niet op de correctie reageert, kunt u een aantal dingen doen:

- Verstel de halsband, het kan zijn dat deze te los is.
- U kunt er voor kiezen om de vacht iets uit te dunnen op de plaats waar de pinnen de huid moeten raken.
- Vervang de batterij van de ontvanger.

Opmerking: De ontvanger is waterbestendig NIET waterdicht, laat uw hond niet met de band om zwemmen. De zender is waterbestendig en kan niet ondergedompeld worden.