

Gebruik van de band:

- Opladen van de band:

Om de band op te laden, dient u de meegeleverde USB kabel aan te sluiten aan de onderkant van de band en vervolgens aan een PC, laptop of stroomvoorziening die kleiner of gelijk is aan 1 ampère. Het apparaat kan in een uur volledig opgeladen worden en daarna 14 dagen aan één stuk gebruikt worden.

Tijdens het opladen, is op het display van de band het energie niveau te zien. Het display zal knipperen totdat de band volledig is opgeladen. Als het apparaat volledig is opgeladen, verschijnt er een '7' op het display. Koppel de band los van de oplader, voordat u de deze aanzet.

- De band aan- en uitzetten:

Om de band aan te zetten, drukt u op de "power" knop en houdt u deze één seconde ingedrukt. De band zal één keer piepen en op het display is een groen nummer te zien, dat daarna verdwijnt. Om de band uit te zetten, drukt u op de "power" knop en houdt u deze 2-3 seconden ingedrukt. De band zal twee keer piepen en gaat daarna uit.

- De band testen:

1. Zet de band aan.
2. Pas het gevoeligheidsniveau aan naar 5 - 7.
3. Om te testen of de halsband werkt, maak een kort geluid zoals 'wow' (zo kort mogelijk) bij de sensoren. Gezien de geluidsfrequentie van een mens anders is dan die van een hond, raden wij aan meerdere keren te testen.
4. De band zal eerst piepen en daarna trillen. Hierna is de band klaar voor gebruik.

- Werking van de band:

Wanneer het geluid van de blaffende hond een bepaalde frequentie bereikt, worden de sensoren geprikkeld. De band zal eerst een geluid geven, daarna een trilling. De band kan gebruikt worden met trilfunctie.

- Aanbrengen van de band:

- o Check de halsband en pas de lengte aan. De pinnen moeten tegen de hals van uw hond komen om te zorgen dat de band naar behoren werkt.
- o Zorg ervoor dat de hond de band niet langer dan 12 uur per dag om heeft.
- o Herplaats de halsband elke 1 á 2 uur indien mogelijk.
- o Check de halsband om grote druk te voorkomen.
- o Was de hals van uw hond en het contact oppervlak van de band wekelijks met een vochtige washand.
- o Controleer dagelijks het oppervlak waar de band contact maakt met uw hond.

o The antiblafband mag alleen gebruikt worden bij gezonde honden. Deze band is niet geschikt voor honden die lichter zijn dan 3 kilo of jonger dan 6 maanden.

- Instellingen:

o Het digitale display laat de niveaus van trilling en gevoeligheid zien.

o U kunt het gevoeligheidsniveau aanpassen van 1-7 door op de gevoeligheidsknop te drukken. Niveau 1 is het minst gevoelig en niveau 7 is het meest gevoelig.

o U kunt het trillingsniveau aanpassen van 1-7 door op de trillingknop te drukken. Niveau 1 is het laagst en niveau 7 is het hoogst. Bij niveau 0 geeft de band geen trilling.

- Tips:

o Raadpleeg de tabel hieronder om te kijken welk gevoeligheidsniveau het meest geschikt is voor uw hond.

o Laat uw hond eerst wennen aan de band, alvorens deze in te schakelen.

Formaat hond	Mini	Klein	Middelgroot	Groot	Heel groot
Gevoeligheid	Niveau 7	Niveau 7	Niveau 6-7	Niveau 4-5	Niveau 3
Trilling	Niveau 1-7	Niveau 1-7	Niveau 1-2	Niveau 3-4	Niveau 5-7
Schok	Niet aangeraden	Niveau 1-2	Niveau 1-2	Niveau 3-4	Niveau 5-6