

1. Aan/uitzetten

Houd de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om de band aan te zetten. Als de band aan is, al het groene lampje 3 seconden piepen en zullen er 2 piepjes te horen zijn.

Houd de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om de band uit te zetten. Als de band uitgaat, zal het rode lampje 3 keer knipperen.

2. Gevoelighedsniveau aanpassen

Druk op het rechterknopje om het gevoelighedsniveau aan te passen. Als het lampje rood wordt, is de band ingesteld op een hoog gevoelighedsniveau. Bij een blauw lampje is de band ingesteld op een middelmatig gevoelighedsniveau en bij een groen lampje is de band ingesteld op een laag gevoelighedsniveau.

Het hoge gevoelighedsniveau is geschikt voor honden waarvan de blaf weinig geluid maakt enzovoorts.

3. Spray niveau aanpassen

Druk op het linker knopje om het spray niveau aan te passen. Een groen lampje geeft aan dat het spray niveau hoog is. Bij een blauw lampje is het sprayniveau op middelmatig ingesteld en bij een groen lampje is er een laag sprayniveau ingesteld. Pas dit niveau aan op de reactie van de hond wanneer deze de spray voelt.

4. Stand-by modus

Als het batterijniveau voldoende is, zal het middelste lampje elke 8 seconden groen knipperen. Als de batterij leeg raakt, zal het middelste lampje elke 8 seconden 3 keer knipperen.

5. Opladen

Wanneer de batterij oplaadt, brandt het rode lampje. Als de batterij volledig is opgeladen, brandt het groene lampje.

6. Testen

U kunt de band testen door deze aan te zetten en er een aantal keer naar te roepen. Als de band sprayt, werkt deze naar behoren.

7. Spray bijvullen

De band moet uitgeschakeld worden voordat de spray bijgevuld kan worden. Plaats de fles loodrecht op de band en duw de fles zachtjes naar beneden in het bijvulgaatje van de band. Houdt dit 10-15 seconden vast, draai de fles terug en zet de band desgewenst weer aan.

8. Bevestiging van de band

- Voorkom dat de band te strak zit om de nek van de hond. Er moet één vinger tussen de hond en de band passen.
- Het kan voorkomen dat de hond geïrriteerd raakt door het dragen van een antiblafband of niet goed weten hoe ze de correctie kunnen voorkomen. In dit geval moet u de hond hierin begeleiden zodat deze gewend raakt aan de spray correctie.
- Dit product is geschikt voor kleine, middelgrote en grote honden en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan beschreven in deze handleiding.
- Als de hond de band te lang omheeft, kan dit irritatie aan de huid geven. Om dit te voorkomen, dient u de band op de juiste wijze te gebruiken.
- Check de nek van de hond regelmatig op uitslag of andere irritaties.

- Houd de hond de eerste dagen met gebruik van de antiblafband in de gaten.
- Maak de nek van de hond en de sensor van de antiblafband wekelijks schoon.
- Als uw hond gevaarlijk gedrag vertoont door het dragen van de antiblafband, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik.
- We raden aan dit product te gebruiken bij een hond van 6 maanden of ouder en een gewicht van minimaal 3,5 kg.
- Laat de hond dit product niet langer dan 12 uur per dag dragen.