

Anti Blafband Furline 110 met Trilling en geluid



TRAININGSHALSBAND

Inhoud:

- Halsband
- Ontvanger
- Oplaadkabel
- Handleiding

Van links naar rechts wat de knopjes betekenen:

- Aan/uit knop
- Power level
- Vibratie knop
- Geluid knop
- Gevoeligheid knop (S)

Zie voor afbeelding de Engelse handleiding.

Als u de band heeft ontvangen moet u hem eerst volledig opladen (ongeveer 3 uur). Hierna zou die 2 weken mee moeten gaan, echter ligt dit er wel aan hoeveel de band wordt gebruikt.

Tijdens het opladen knippert de ontvanger. Als de band volledig is opgeladen komt er een F te staan. Voordat u de band aanzet haal hem eerst uit de oplader.

Aan zetten: Druk 1 seconden op het aan/uit knopje, nu hoort u een piep en een kleine vibratie. Wilt u hem uitzetten drukt u 3 seconden lang op de aan/uit knop en u hoort 2 piepjes een korte vibratie en hierna is die uit.

Testen:

1. Zet de ontvanger aan.
2. Zet het gevoeligheid level (Knopje S) op 6 of 7. Gaat de band af zonder dat uw hond iets doet, zet de gevoeligheidsknop lager.
3. Zet hierna de vibratie knop op 3 en de geluidsknop ook op 3. Dit doe je doormiddel van het knopje paar keer in te drukken tot hij bij het juiste cijfer is.
4. Blaas in het zwarte gaatje.
5. Het geluid gaat 3 seconden af en hierna volgt een vibratie. Nu is die klaar om te gebruiken.

Tips:

1. Laat u hond deze band niet langer dan 12 uur om hebben.
2. Zorg dat de band niet in contact komt met water.
3. Zorg altijd dat het rubberkje goed dicht zit na het opladen.
4. Gaat de band af zonder dat uw hond iets doet, zet de gevoeligheidsknop lager.

Veel plezier met uw aankoop!

Bij vragen helpen wij u graag via Info@trainingshalsband.nl