



## Onzichtbare Omheining EKM-900 / EKM-1000

### Handleiding

#### Het gebied afbakenen:

**Stap 1:** Installeer de zender. De zender dient in de buurt van een stopcontact aan de muur bevestigd te worden. Doe de stekker pas in het stopcontact nadat de draad is uitgelegd. **Let op: test de omheining voordat u deze ingraaft.**

**Stap 2:** Leg de draad op het door u gekozen gebied uit. Als u de draad rondom het hele gebied heeft uitgelegd, knipt u de draad af. Als u een stuk heeft waar de hond wel mag lopen, kunt u de draad om elkaar heen twisten. Doe dit zo strak mogelijk, hierdoor verstoort u het signaal. Mocht u draad aan elkaar vast willen maken, kunt u dit doen met isolatietape. Zorg wel dat de draad droog is.

**Stap 3:** Strip het rubber van de draad af aan één uiteinde van allebei de draden (ongeveer 1cm).

**Stap 4:** Verbind de draad met de zender aan de muur, dit doe je door de gestripte uiteindes in de zender te stoppen in de daar voorbestemde openingen. (zie foto Engelse handleiding)

**Stap 5:** Stop de stekker in het stopcontact. Wanneer er een groen lampje kleurt bij power en cable ok betekent dit dat alles goed is. Als het rode lampje kleurt bij cable break, dan is 1 van de draadjes niet goed bevestigd. Of er is een kabelbreuk. Kijk waar het probleem vandaan komt en zet de zender opnieuw aan, totdat de zender groen kleurt.

#### De halsband:

Zorg dat de ontvanger volledig is opgeladen. Als het lampje groen gaat branden, werkt de ontvanger naar behoren. Als het lampje rood gaat branden, is de batterij leeg en dient deze vervangen/ opgeladen te worden. Als hij weer groen kleurt is hij volledig opgeladen.

#### Doe de halsband pas bij uw hond om als u het systeem heeft getest.

U kunt de omheining testen met behulp van het bijgeleverde testlampje. Plaats het testlampje op de pinnen van de halsbandontvanger. Houdt de ontvanger op hoogte van uw hond zijn nek en loop richting de omheining. Als het lampje gaat branden, werkt de omheining naar behoren. Loop ook langs het gebied waar de hond wel mag lopen, dit zodat u er zeker van bent dat hij hier geen correctiekrijgt.

#### De correctie:

Als uw hond de draad nadert, hoort hij een correctie toon die 4-10 seconden duurt. Als de hond hierna niet van de draad wegløopt, hoort hij weer een correctie en krijgt hij een lichte schok. Dit gebeurt netzo lang tot hij bij de draad vandaan loopt. De schok wordt sterker naarmate de hond dichterbij de draad komt.

#### Als uw hond niet op de correctie reageert, kunt u een aantal dingen doen:

- Verstel de halsband, het kan zijn dat deze te los is.
- U kunt er voor kiezen om de vacht iets uit te dunnen op de plaats waar de pinnen de huid moeten raken.
- Laad de ontvanger op.
- Het afgebakende gebied moet minimaal 2 meter van beide kanten van de draad hebben, tenzij het tegen een hek/schutting aan ligt. Hoe groter de afbakening hoe kleiner de kans dat uw hond er overheen rent.

