



## Furline AB401-B gebruiksaanwijzing

Bedankt voor het kiezen van onze AB-401B Anti-blafband!

Lees alstublieft eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.

### 1. Hoe werkt deze band

De Furline Anti blafband is een perfect hulpmiddel tegen overmatig blaffen. De module geeft een trilling en een statische correctie. Wanneer de hond blijft blaffen, zal de band zichzelf tijdelijk uitschakelen en na 1 minuut weer automatisch opstarten. Dit is een extra beveiliging voor zeer koppige honden. De band reageert op geluid en hoge frequentie trillingen, en is daarom prima geschikt voor blaffen en janken.

### 2. Aan de slag met de band

Laad de halsband eerst volledig op. Bevestig de halsband bij uw hond. De band mag best wat strakker zitten, maar u moet hier nog zeker een vinger tussen kunnen steken. Wanneer de halsband te lang is mag het overtollige deel afgeknipt worden, als u de band houdt. Bij het aanzetten van de ontvanger zal er iedere 2 seconden een groen lampje branden, wanneer de hond meer dan 10 seconden niet meer blaft zal deze automatisch in een slaapmodus overgaan en het led-lampje zal dan uitgaan.

Wanneer de hond weer gaat blaffen, zal deze automatisch uit slaapstand gaan en weer activeren.

OFF – De band is uit

V- Hier krijgt uw hond alleen een vibratie correctie.

Level 2-5 – hier krijgt uw hond eerst een vibratie correctie met aansluitend een schokcorrectie. Level 2 is het laagst, dit kunt u zelf opbouwen naar level 5.

Bij het andere draaiknopje, gaat het om de gevoeligheid. Zet hem bij het testen op level T, dit is het gevoeligst, level 1 is het minst gevoelig. Dit kunt u zelf opbouwen naar level 5.

Verder vindt u in het pakket een plastic deel met een lampje erin. Deze kunt u gebruiken om de schokfunctie te testen. Plaats het plastic deel op de contactpunten zoals hieronder wordt aangegeven en beweeg met een pen of scherp onderdeel over de test vlakjes van de ontvanger.



### Belangrijk om te weten!

- U dient geen lijn aan de ontvanger van de blafband te bevestigen, hierdoor zullen defecten ontstaan.

### 3. Opladen

Het opladen van de band kunt u doen door het rubberen dopje los te maken, en de adapter hierop aan te sluiten. Zorg ervoor dat de rubberen dopjes altijd goed vast zitten in de oplaadpoort, hiermee voorkomt u defecten. Wanneer het lampje rood kleurt is de ontvanger leeg, nu kunt u hem opladen. Zodra het lampje weer groen wordt is hij voldoende opgeladen.

**Tip:** Draai de contactpunten los met het bij geleverde plastic testertje, niet met een tang. Hierdoor breken ze sneller af.

Wij wensen u veel succes met de training!